

**DTF**

DRUCKSERVICE MARHAUSER

ANLEITUNG

Aufpressanleitung

Schritt für Schritt zum perfekten Ergebnis – so übertragen Sie Ihren DTF-Transfer sicher auf Ihr Textil.

MATERIAL	TEMPERATUR	PRESSZEIT	DRUCK
100 % Polyester	125-130 °C	8-10 Sek.	mittel (2,5 bar)
Polyester-Mischgewebe	130-140 °C	8-12 Sek.	mittel (2,5 bar)
Baumwolle	130-150 °C	10-12 Sek.	mittel

1**Presse vorheizen & Textil vorbereiten**

Heizen Sie die Transferpresse auf die Temperatur für Ihr Material vor (siehe Tabelle oben). Legen Sie das Textil glatt und faltenfrei auf die untere Platte und pressen Sie es 3-5 Sekunden vor – das entfernt Restfeuchte und Falten.

2**Transfer positionieren**

Legen Sie den DTF-Transfer mit dem Motiv nach oben (Trägerfolie oben, bedruckte Seite auf dem Stoff) an die gewünschte Position. Tipp: Mit hitzebeständigem Klebeband fixieren, damit nichts verrutscht.

3**Aufpressen**

Pressen Sie das Motiv mit den Werten aus der Tabelle – z. B. Baumwolle bei 130-150 °C für 10-12 Sekunden mit mittlerem Druck (ca. 2,5 bar). Alternativ mit dem Bügeleisen: ohne Dampf, harte Unterlage, fest und gleichmäßig andrücken.

4**Folie heiß bzw. warm abziehen**

Ziehen Sie die Trägerfolie direkt nach dem Pressen noch heiß bzw. warm ab (Hot/Warm Peel) – flach und gleichmäßig, nicht ruckartig nach oben.

5**Kurz nachpressen**

Legen Sie Back- oder Silikonpapier über das Motiv und pressen Sie kurz nach – empfohlen sind ca. 2 Sekunden. Das versiegelt den Druck und erhöht die Waschbeständigkeit.

Gut zu wissen

Bei den Angaben in der Tabelle handelt es sich um empfohlene Werte – da es verschiedene Pressen gibt, kann es zu Abweichungen kommen. Testen Sie im Zweifel zuerst an einer unauffälligen Stelle. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne persönlich weiter.